

VIDEX GSM-PRO

BRUGERVEJLEDNING



SMS-programmering af GSM-tableau

I følgende eksempler tager vi udgangspunkt i programmeringsplads 001. Programmeringspladsen kan findes på det medfølgende diagram eller excel-ark.

Den grønne 'bobbel' er beskeden du sender til anlægget, og den grå bekræftigelsen fra anlægget.

Ved at tilføje '?' i slutningen af beskeden der sendes til tableauet, bekræftes dine ændringer med en SMS. Ved fejl kvitteres med 'ERROR'.

Programmering af tlf. nr.



For programmering af det primære nummer sendes følgende besked:

1111STN001"xxxxxxx"?

A B C D

A: Masterkode*

B: Programmeringskommando.

C: Programmeringsplads.

D: Telefonnummer.

Kontroller nummer



For at kontrollere nummeret på en given plads sendes følgende besked:

1111STN001?

A B C

A: Masterkode*

B: Programmeringskommando.

C: Programmeringsplads.

Slet nummer



For at slette et nummer på en given plads sendes følgende besked:

1111STN001'?"

A B C D

A: Masterkode*

B: Programmeringskommando.

C: Programmeringsplads.

D: Intet tlf.nr = sletning af nr.

Viderestillingsnummer (max 3)



For at tilføje et viderestillingsnummer på en given plads sendes følgende besked:

1111STD001"xxxxxxx"?

A B C D

A: Masterkode*

B: Programmeringskommando.

C: Programmeringsplads.

D: Telefonnummer.

Fjernoplåsning af dør (DTO)



For at kunne fjernoplåse en dør skal telefonnummeret, der skal låse op med, kendes af tableauet. **

1111STR001"xxxxxxx"?

A B C D

A: Masterkode*

B: Programmeringskommando.

C: Programmeringsplads.

D: Telefonnummer.

Samtaletid



For at ændre samtaletiden skrives følgende besked:

1111SPT06?

A B C

A: Masterkode*

B: Programmeringskommando.

C: Tid hvor 01 = 20 sekunder.

F.eks. er 06 = 120 sekunder.